

Fahrtlichtanzeige

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 19. November 2004 um 21:58

Zitat von JSFK

Moin Hannes, also Licht wird im Linken Instrument angezeigt" und zwar immer" und das tagesfahrlicht kannst du im Menü einstellen und ist nicht nur bei den Exportmodellen vorhanden.

Gruß JSFK. 😊

Moin,

also lt. Kurzanleitung Punkt 39 erfolgt die Anzeige von Fahrtlicht im rechten Instrument.

-Geschwindigkeitsanzeige-

Im Bordbuch finde ich trotz eifriger Suche nichts.

Das Tagesfahrlicht ist aktiviert.

Aber keine Anzeige: s. auch Andreas "ein Rätsel"

[rollo](#) wie hast Du denn die amerikanische Version aktiviert? Bzw. gehn dann bei Tagfahrlicht die Rückleuchten bei Dir auch nicht?

Bin ich den der Einzige, der keine Anzeige in den Instrumenten hat, dass das Licht eingeschaltet ist.

P.S. hab mir eben falls den A.... abgefroren. Aber alles nochmal geprüft.