

Koordinaten eingeben möglich??

Beitrag von „dlu“ vom 22. April 2009 um 19:43

<NAV> <Zieleingabe> <Positionsziel>:

Druck auf rechten Drehknopf: Eingabe springt von "Grad" -> "Minuten" -> "Sekunden"

Drehen des rechten Drehknopfes: Zahl auswählen

Druck auf rechten Drehknopf: jeweilige Koordinate bestätigen

<ESC> >Start Zielführung>

<D> <Gaspedal>