

Montage der AHK

Beitrag von „DerElektriker“ vom 21. Mai 2009 um 16:53

Eigentlich sind die Knöpfe nix besonderes.

Dreh sie mal so, daß die Griffe in einer Linie mit dem Stoßfänger stehen.
Dann solltest Du sie rausziehen können und die Klappe lösen.

Wenn sie dann noch halten, probiers noch mal 90 Grad weiter.

Auf jeden Fall sind die nicht zum Schrauben, sondern rasten in einer bestimmten Stellung ein.

Am Besten vorsichtig und ohne Gewalt etwas drehen und rütteln.
Beim ersten Mal kann das etwas klemmen, soweit ich mich erinnere.

Gruß

Thilo