

RNS510 behält die CD/DVD

Beitrag von „DerElektriker“ vom 29. Mai 2009 um 21:41

Hi MAT,

etwas ähnliches hatte ich beim RNS2.

Wie sieht der Fehler bei Dir aus? Bleibt die DVD hängen?

Bei mir war es so, daß die CDs an diesem Filzding hängen geblieben sind und nur schwer rauszubekommen waren.

Das waren CDs mit einem Grat außen rum.

Meistens ging das mit etwas fingern, oder auch einer CD oder einer Karte, die dann beim Auswurf hilft, indem der Filz nicht mehr verhaken kann...

Gruß

Thilo