

Bremsassistent mit Anhängerbetrieb

Beitrag von „DerElektriker“ vom 2. Juni 2009 um 21:33

[Zitat von maui](#)

Hi hallo und danke für die schnelle hilfe

also der adapter ok den kann ich schnell mal tauschen, aber was meinst du mit dem ESP ??? eine orange glühbirne hatte ich im display... was auch immer die zu bedeuten hatte

Die ESP-Umstellung merkst Du erst, wenn Du mit schlingerndem Hänger **nicht** abfliegst. 😄
Die gelbe Kontrolleuchte steht meines Wissens für irgendwas mit dem Bergabfahrassistenten oder der Berganfahrhilfe. (bei Bedarf Assistent und Hilfe tauschen. Kann ich mir nicht merken...)

Es könnte sein, daß der Dicke die Trägheit (das zusätzliche Gewicht) des Anhängers falsch interpretiert und davon ausgeht, daß er am Hang steht...

Versuch aber erstmal den Adapter.

Das könnte die schnellste und billigste Lösung sein...

Wie gesagt: Bei mir lags auch da dran (Kauf keine Kfz-Elektrik bei t..m!)