

Ruckeln auf D bei Automatik

Beitrag von „Franks“ vom 13. Juni 2009 um 19:14

Wann denn genau? Beim Beschleunigen, bei konstanter Fahrt? Bei einer speziellen Drehzahl oder einer speziellen Geschwindigkeit? Schwankt auch die Drehzahl? Macht er das auch in Stellung S?

Gruß

Frank