

Stop!Fahrwerk

Beitrag von „Bernd S“ vom 8. Juli 2009 um 09:16

Ich weiß jetzt auch nicht weiter:

Gestern beim Freundlichen Fehlerspeicher auslesen lassen; außer "Lastmanagement"- d.h. Batterie ein wenig schwach- keine Fehler.

Dann heute früh: Ich parke den Dicken immer im X-tra Level, wegen Parknachbarn.

Fahre aus der Parklücke, stelle das Fw. wieder auf "Auto", steige aus, um das Moped wieder hinzuschieben- in dieser Zeit senkt sich der Dicke normalerweise nicht ab, da die Fahrtür offen steht.

Heute jedoch, nachdem ich ausgestiegen bin, zisch- und der Dicke senkt sich Vorne rechts ab!?! Steht schräg, und Meldung im Display: STOP! FAHRWERK.

Ich also Zündung aus, wieder an, und dann alles in Ordnung. Was jetzt tun??