

Gebälselufttemperatur der Standheizung

Beitrag von „Ice-T“ vom 27. Juli 2009 um 09:32

Hallo.

Habe gestern das erste Mal die Standheizung an meinem Dicken getestet.

Diese von Hand oben an der Dachkonsole eingeschaltet und man konnte hören das irgendwas passierte. Hörte sich an wie Ansaugen von Diesel aus dem Tank. Dann konnte man von außen Abgase erschnüffeln. Auf der Climatronic stand links im Anzeigefenster "HE". So weit so gut. Was mich aber massiv gewundert hat, ist die Tatsache, dass selbst nach einigen Minuten die Gebläseluft sich meines erachtens nicht von der Außenlufttemperatur unterschieden hat. Die Außenluft lag so bei 23°C. Ich konnte keine echte warme oder heisse Luft aus dem Gebläse feststellen. Da ich bisher noch nie eine Standheizung hatte, weiss ich nicht, ob das normal ist oder ob die Gebläselufttemperatur deutlich höher sein sollte bei aktiver Standheizung. Wie ist es bei Euch?

Beste Grüße,
Ice-T