

# Anhängerblinkkontrolle

Beitrag von „juma“ vom 18. August 2009 um 12:16

Servus,

[Zitat von musher](#)

Hallo, bei Anhängerbetrieb zeigt mein Display keine Anhängerkontrolle/Binkerkontrolle.[...]Wo kann das problem liegen??[...]

da ist kein Problem. Habe ich auch nicht. 😊

Das ist nicht vorgesehen und die dazu benötigte Leuchteinheit ist gar nicht im Armaturenbrett verbaut.

Der Dicke "merkt" über den Stromkreis und das Messen der auftretenden Widerstände, ob eine birne defekt und meldet dies im Bedarfsfall über "Beleuchtung prüfen" 💡