

Luftfahrwerk, ESP, Bremsassistent ausgefallen / DRINGEND!

Beitrag von „akreu“ vom 21. August 2009 um 17:02

Hallo,

ja ich hab ein Ctek Ladegerät dabei ;), aber die Spannungsanzeige ist jetzt bei 13Volt bei laufendem Motor 14 Volt

Ich bin nun schon 20km gefahren, Zündung aus und wieder an wieder aus und wieder an.... das alles bringt nichts

Gruß und Danke für die schnell antwort
Andreas

ps: Hab die Batterie schon gefunden, aber wie bekomme ich die Plastikabdeckung unter dem Fahrersitz ab?