

# Klappen MP3 (Daten)CDs oder MP3 (Daten)DVD ?

**Beitrag von „Ice-T“ vom 2. September 2009 um 10:12**

Hallo clubchef,

ich hab zwar ein Ross-Tec daheim, aber zum Updaten wird es nicht benötigt. Das Freischalten des Service Menüs geht durch Manipulation einer Datei des Updates.

Ich hab die Firmware 266x auf einer "vertrauenswürdigen" Seite als CD-Image heruntergeladen, mit Nero gebrannt, Zündschlüssel nicht eingesteckt, RNS510 gestartet, CD eingelegt, 2x bestätigt, dass ich flashen will, ca.50min gewartet bis das Flashen fertig war. Hab auch schon die Version 1102 selbst geflasht.

Mit der FW 2662 geniesse ich nun die Anzeige der max.Geschwindigkeit und den SDHC-Kartentreiber.

Gruß,

Ice-T