## **Abgas Geruch im Innenraum???**

## Beitrag von "coala" vom 25. September 2009 um 13:39

						-	-
/I	ta	т١	$^{\prime}$	n a	٩n	-1	-1
_	LU	·			ıν	_	_

Springt der Zuheizer auch bei Sommertemperaturen an?

Alex.

Der Schwellwert liegt bei +10°Außentemperatur. Weitere Kriterien zur Aktivierung: Tank nicht auf Reserve, Motor nicht betriebswarm (Kühlwassertemperatur nach meinen Beobachtungen kleiner 80°C, über diesem Wert wird der Zuheizer definitiv bis zum nächsten Start abgeschaltet)

Grüße

Robert