

Automatikgetriebe schaltet nicht in den 6.Gang

Beitrag von „Stein“ vom 11. Oktober 2009 um 19:10

Wie beim Computer, ab und zu muss er neu gestartet werden.
War bei mir auch schon der Fall bei diversen Meldungen.

Gruß
Eric