

Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X

Beitrag von „TDI-Driver“ vom 15. Oktober 2009 um 11:02

Hallo Thomas,

ich weiss ich nerve ein wenig, aber:

Du schreibst

STG PFSE xxx?xxx ? müsste "0" sein ---eine 6 setzen (=für *Taste Lenkrad)

Wie muss ich das verstehen? Tauchen da im Diagnosegerät lauter x und ? auf???

Fragen über Fragen, daher schon mal DANKE für die Antworten.

Grüße

Jens