

Originale Standheizung ausschalten

Beitrag von „chaka_daka“ vom 18. Oktober 2009 um 19:43

Hallo,

habe eine originale Standheizung im V6 TDI. Kann es sein dass diese zu Beginn der Fahrt immer mitläuft bis eine bestimmte Temperatur erreicht ist ? (Einstellung: NO TIMER)

Bin gerade in die Garage gefahren und beim Abschalten des Motors hat die Heizung/ Lüftung noch ne Minute weiter gesummt. Gestern als ich 1 km gefahren war und den Motor abgestellt habe lief sie auch.

Ist eventuell etwas "falsch" programmiert ?

Besten Dank

