

"Überspannung" am Fahrzeug oder so...?

Beitrag von „FWB Group“ vom 23. Oktober 2009 um 02:11

Lass mal die Ladespannung der <LIMA> überprüfen. könnte sein das dein Regler im Eimer ist.