

Ruckeln bei Stop and Go.

Beitrag von „maui“ vom 25. Oktober 2009 um 19:02

hi, ich kenne das nur im Stop and Go oder auch Stadt fahren, dann kommt ein leichtes Schlagen meiner Meinung von der Hinterachse, immer wenn ich aufs Gas trete und wieder los lasse, macht er leider nicht immer, der Freundliche sagt , man kann nichts finden