

# Standheizung aus vor Fahrtbeginn?

**Beitrag von „owolter“ vom 6. November 2009 um 08:52**

Beim Diesel ist immer ein Zuheizung verbaut.

Dieser läuft ab einer bestimmten Umgebungstemperatur bis zu einer bestimmten Wassertemperatur.

Die Standheizung ist eine Funktionserweiterung des Zuheizers.