

B-Säulenverkleidung demontieren, wie ?

Beitrag von „dark-bunny“ vom 16. November 2009 um 23:48

Hallo Holz,

B-Säulenverkleidung ist ganz einfach zu demontieren.Siehe Anhang

Gruß

Karl-Heinz