

Ruckeln bei Stop and Go.

Beitrag von „macko“ vom 25. November 2009 um 04:00

Hi Maui,
hattest du zum Schlagen zusätzlich auch ein leichtes Heulgeräusch (ganz leise) vom Hinterachsdifferential bei verschiedenen Geschwindigkeiten? (in Schiebetrieb)?

Gruss
marco