

Originale Standheizung ausschalten

Beitrag von „Hanmor“ vom 30. November 2009 um 08:44

Hallo.

Ich fahre seit 2 Wochen meinen V6 TDI 3.0 und habe das Gefühl, dass meine Standheizung über Timereinstellungen anläuft, ohne dass ich das möchte. Kann mir jemand sagen, wie ich an die Einstellung "No Timer" komme? Im Handbuch ist dazu gar nichts gesagt. Es gibt lediglich einen Seitenverweis (S. 167), auf der allerdings überhaupt nichts über diese Einstellung steht.

Danke schon mal und eine schöne Woche
HanMor