

# Fehler mit Luftfahrwerk

**Beitrag von „macko“ vom 3. Dezember 2009 um 00:09**

Hi,

der Sensor an sich ist nur aufgeschraubt, kann also jederzeit getauscht werden.

Bei der alten Generation (allroad 4BH) war der Sensor nicht zu tauschen, weswegen ich damals auch einen neuen Kompressor gebraucht habe. Aber für den allroad 4FH gibt es den als Ersatzteil zu bestellen, Kosten ca. 40 Euro. Der müsste normal auch funktionieren.

Wenn nicht, würde ich nen gebrauchten Kompressor bei ebay schießen und dann nur den Sensor umbauen...

gruss

marco