

Standheizung macht einfach "nichts"

Beitrag von „juma“ vom 6. Dezember 2009 um 18:52

Servus,

[Zitat von jeepschrauber](#)

[...]Wenn ich nun am Dachkompass oder mit der Fernbedienung einschalte tut sich einfach " nichts".[...]

hast du bei der Fernbedienung die kleine LED, die beim Drücken leuchtet?

Was kommt da als Rückmeldung? Normalerweise müsste sie beim ersten Drücken in kurzen Abständen blinken und danach (bei positiver Rückmeldung) in längeren Abständen (ca. 3 sek) blinken. Gleichzeitig müsste dann im Innenraum die Lüftung "HE" anzeigen und das Gebläse setzt sich in Gang.

Wenn die Fernbedienung keine Verbindung herstellen kann (z.B. Entfernung zu groß), dann kommt keine Rückmeldung und die Fernbedienung bleibt aus.

Die Standheizung geht glaube ich nur, wenn im Normalbetrieb auch die Lüftung eingeschalten ist. Also wenn jemand die Lüftung während der Fahrt auf "OFF" stellt, dann kann auch die Standheizung nicht funktionieren.