

Neng Neng Neng

Beitrag von „PoldyA4“ vom 12. Dezember 2009 um 20:18

War die Voltanzeige immer bei 14 Volt wenn er an war und bei ca. 12,5 wenn nur die Zündung an war?

[OT]Bei der Überschrift "Neng Neng Neng" habe ich erst gedacht: Oh ein Trabifahrer im Forum



[/OT]