

Reifendruck Kontrolle RDK geht nicht

Beitrag von „Panzerfahrer“ vom 14. Dezember 2009 um 22:56

du musst in die MFA (Durchschnittsverbrauch etc.), ganz unten letzter Punkt Reifendrucke anzeigen