

zuheizer kontrollieren?

Beitrag von „macko“ vom 15. Dezember 2009 um 13:52

Sobald der Zuheizer läuft, egal ob im Standheizbetrieb oder bei Motorlauf, muss die Dosierpumpe für die Dieserversorgung des Zuheizers ticken!

Das von Dir beschriebene Geräusch ist genau diese Pumpe.

gruss

marco