

Scheinwerferwaschdüsen ohne Funktion

Beitrag von „dark-bunny“ vom 27. Dezember 2009 um 12:52

Hi,

also die Scheinwerferwaschanlage beim Treg geht nur bei jedem 5 mal an,dazu muß aber der Wischerhebel mindestens 0,5 sec gezogen werden,sonst geht gar nichts.

Gruß

Karl-Heinz