

Medien werden nicht mehr angezeigt.

Beitrag von „c21160“ vom 29. Dezember 2009 um 14:25

Hallo,

der 😊 hat versucht meine Sprachsteuerung zu aktivieren. Ging alles schief. Nach verschiedenen Aktionen ging es dann wieder. Auf der Heimfahrt habe ich bemerkt, daß die Funktion "Medien" nicht mehr ging. Die SD-Karte wird nicht gelesen, Zugriff auf HDD geht nicht und beim Navi verlangt er die DVD.

Also irgendwie hat es die Platte gelöscht. Wenn die Taste gedrückt wird... keine Reaktion...

Ich hab irgendwo im Forum gelesen, daß die Platte nicht angezeigt wird, wenn nichts drauf ist und erst wenn z.B. die Navi-DVD installiert wird, dann wird auch die Platte angezeigt. Aber leider funktioniert die automatische Aufspielung nicht mehr.

Hat irgendeiner eine Idee, bzw. Trick, wie ich die Navi-DVD wieder aufspielen kann, bzw. die "Medien" Funktion wieder aktivieren kann ?

Gerhard 🙄🙄🙄