

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „Bernd S“ vom 8. Januar 2010 um 07:07

Hm. Meines Wissens nach hat der Kompressor extra einen Luftentfeuchter, eben daß keine Feuchtigkeit ins System eindringen kann.

Wenn nämlich erst mal Feuchtigkeit drin ist, geht gar nichts mehr, da das bei dem Wetter sofort einfrieren würde.