

# Fehler mit Luftfahrwerk

**Beitrag von „macko“ vom 8. Januar 2010 um 15:58**

Dass mal ein Höhenstandssensor kaputt geht ist ganz normal. Nur die luftgefederten Fahrzeuge haben halt 4 Stück davon und richten die Fahrzeughöhe danach aus. Die gleichen Sensoren werden auch für die Regulierung des Xenon Lichts eingesetzt, nur da haben nichtluftgefederte Pkw eben nur einen je Achse. Ein Ausfall stellt das Xenonlicht ganz nach unten, damit sichergestellt ist, dass niemand geblendet wird.

Normal müsste das Luftfahrwerk beim defekten Sensor in zugelassene tiefste Stellung gehen und eine Weiterfahrt bis zur Werkstatt sollte drin sein. Zusätzlich wird die Fehlermeldung angezeigt.

gruss  
marco