

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 8. Januar 2010 um 17:53

[Zitat von macko](#)

X-tra Level ist auch nur Befreien, wenn Du aufsitzt oder zum Überklettern von Hindernissen.... 🤖

Hat er auf Drehen der Höhenverstellung noch reagiert?

Hallo,

falls du schon aufsitzt, ist es im Allgemeinen zu spät!

Beim Hochpumpen senkt sich der Dicke im Allgemeinen kurz ab.

Falls dann die Räder keinen Grund haben, also die Bodengruppe aufliegt, kannst du nur noch freischleppen.

Daher sollte man/Frau dies schon vorher erledigen.

Gruß