

Unwucht durch Schnee und Eis ?

Beitrag von „EzioS“ vom 11. Januar 2010 um 11:15

[Zitat von ap11](#)

... mit Heißluft alles abtauen ...

Vorsicht, der Klebstoff der Wuchtgewichte könnte sich lösen. Am einfachsten in eine Parkgarage fahren und ein paar Stunden stehen lassen.

