

Sporadisches Knacken in der Lenkung

Beitrag von „macko“ vom 21. Januar 2010 um 10:41

Hi,

ich nehme an, das Knacken kommt aus dem Innenraum, Bereich Lenksäule?

Da gab´s ne Austauschaktion wegen knackender Lenksäulen, meiner (11/07) hat die zb. auch bekommen. Bei mir wurde die Lenksäule noch vor Übergabe (04/09) getauscht.

Frag mal etwas genauer nach....

gruss

marco