

Pumpedüse austauschen

Beitrag von „noebauer“ vom 23. Januar 2010 um 20:49

Code von Düse muss eingegeben werden. Daher nur mit Diagnosegerät

mfg