

Frage R5 TDI mit zwei Batterien

Beitrag von „Jens1610“ vom 29. Januar 2010 um 09:01

[Zitat von Blackhawk](#)

Hallo,

Die unter dem Sitz ist die Hauptbatterie zum Starten und für alle Verbraucher

Kannst Du auch ganz unkompliziert über die Anschlüsse im Motorraum laden.

Die im Kofferraum ist nur für die Standheizung 😊



Alles anzeigen

Günther, eine kleine Korrektur. Die Batterie im Kofferraum ist auch für die 4-Zonen Klimaanlage.

Gruß von Jens aus Sachsen