

## Frage R5 TDI mit zwei Batterien

**Beitrag von „Schnulli“ vom 29. Januar 2010 um 17:07**

Bevor meine Starterbatterie gestorben ist habe ich das Ladegerät im Kofferraum angeschlossen.

da diese sehr schnell geladen war habe ich es im Motorraum probiert.

Mit dem Multimeter kontrolliert ob hinten was ankommt negativ, ob diese geladen wird wenn Zündung ein kann ich nicht sagen.

die hintere Batterie wird nur geladen von der Mittelkonsole oder im Kofferraum.