


RNS 510 schaltet selbständig aus und ein

Beitrag von „Blackhawk“ vom 10. Februar 2010 um 11:15

[Zitat von Sittingbull](#)

... Kennt jemand von euch das von seinem Dicken 

Hallo Stephan,

Das selbe hab ich auch seit ca. 3 Wochen.

Bilde mir ein, daß dies nur vorkommt, so lange das Fzg. noch nicht auf Betriebstemperatur ist.

Bildschirm und Ton sind für ca. 0,5 sek, komplett weg und funktionieren dann normal weiter (unabhängig davon, ob das Navi aktiviert ist oder nicht).

