

kann sich eigentlich die ASR verabschieden ?

Beitrag von „stuempf“ vom 4. Dezember 2004 um 21:37

Warst du im Schlamm in Untersetzung ?

Hast du eine Sperre hinten ? War die aktiviert ?

Ich habe mit meinem schön öfter im Schlamm gesteckt. Dabei hilft es die Räder eine Weile durchdrehen zu lassen, bis an der Oberfläche des Schlammes das Wasser verdunstet und dann kommt man wieder raus..... hab ich mir so erklären lassen... funktioniert aber auch.

Deshalb weiß ich, daß das mit dem Durchdrehen geht. Weiß allerdings nicht mehr ob ich das esp ausgemacht habe glaube aber nicht.

Das mit dem Bergabfahrassistenten ist komisch....

Fehlerspeicher auslesen ist sicherlich sinnvoll !

Lass mal hören ob was raus kam.

Gruss Stuempf