

Einstellung Memory-Funktion Sitze

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 24. Februar 2010 um 23:34

[Zitat von dummytest](#)

na.. da war noch was mit "Tür auf" oder "Tür zu"
entweder es geht nicht mit "Tür auf" oder man kommt bei "Tür zu" nicht an den Knopf...

aber ist schon zu lange her und auch eine Funktion, die man kaum wieder anpackt,
wenn es mal funktioniert.... 😄

da hilft wohl nur "lesen" und Punkt für Punkt durcharbeiten, live am Fahrzeug 🤖

Alles anzeigen

Hallo Burkhard,
das brauchst du nur bei der Zuordnung der Sitzposition an den Schlüssel.

Ansonsten funktioniert das mit der Set-Taste und der Positionstaste.

Die Spiegelstellung für vorwärts und rückwärts sowie Gurthöheneinstellung und Lenkrad- auf und ab kann man natürlich auch noch speichern.

Gruß