

Ausfall Hupe

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 26. Februar 2010 um 22:10

Bild 1, Bild 2, Bild 3 Original Steckverbindung entfernen weil die neuen Hupen eine normale Steckverbindung haben.

Bild 4, Bild 5 Neue Steckverbindung vorbereiten.

Gruß

Karl