

# Wie weich bzw. hart schaltet eure Automatik ?

Beitrag von „macko“ vom 2. März 2010 um 10:21

Hey, Du bist doch Techniker... 😊

Du musst beim Einfüllen eine gewisse Temperatur haben (ich glaub 40 °C), dann soviel einfüllen, bis es zum Überlauf rausläuft.

Und auf jeden Fall Ölwanne wegschrauben, damit Du 90 Prozent des Öl wechseln kannst.

Schau mal hier: <http://www.rodionenkin.de/oelwechsel-ag-vag-tt5.htm>

gruss

marco