

# Ölwarnanzeige!

Beitrag von „owolter“ vom 6. Dezember 2004 um 15:22

Zitat von contradabalata

Hallo Touaregler!

Seit gestern geht bei mir ständig die Ölstandsanzeige im Display an obwohl genügend Öl drinnen ist!

hab jetzt 8000 Km auf der Uhr! Muß man jetzt schon Öl nachfüllen?

Kommt mir recht früh vor!

Danke für Eure Antworten!

gruß Guido

was heißt das? was kannst du denn noch am peilstab ablesen?

der peilstab sitzt beim r5 ziemlich weit aus der mitte. das fahrzeug muß also so gerade wie möglich stehen, damit der peilstab vernünftige werte anzeigt.

wenn du nach motorhaube auf/zu wieder nach 100km gewarnt wirst, dann solltest du nachfüllen.

auf 8.000km 1Liter heißt 0,125Liter auf 1.000km, daß ist nicht ungewöhnlich.

wie ist den dein fahrprofil?

eher zügig autobahn, höhere drehzahlen oder landstraße gemächlich?

Zitat von andreas

Wenn genügend Öl drin ist, bloß nichts nachfüllen. Ich hatte sowas mal am T4, da hatte lediglich die Steckverbindung am Öldruckgeber einen Wackelkontakt wg. Montagepfusch.

wenn der sensor einen wackelkontakt hat, dann erscheint das gelb im display (Ölstandssensor Werkstatt).

wenn die rote warnung kommt heißt es MOTOR AUS. den dann ist schon kein öl mehr da.