

# Luftfederung und Urlaub

Beitrag von „Arndt“ vom 2. April 2010 um 10:30

## [Zitat von Brahsil](#)

Hallo Leute,

ich fahre eine längere Zeit weg und mein T bleibt hier. Jetzt hat mir ein Bekannter gesagt, dass ich die Luft rauslassen muss, da sich der T sonst irgendwie selbst entlädt und eine komische Form annehmen kann. Könnt Ihr das bestätigen und wenn ja, wie lasse ich die Luft raus?

Vielen Dank

An jedem Rad ist so ein kleines schwarzes Käppchen.....

Spaß beiseite. Dein Bekannter hat keine Ahnung. Stell den Wagen ab und gut ist es.