

tacho umstellen

Beitrag von „juma“ vom 5. April 2010 um 09:59

Servus,

[Zitat von reiner](#)

[...]

wird der meilenstand dann automatisch auf die richtige kilometeranzeige(laufleistung) umgestellt ?[...]

das kommt imho auch auf das Modell an. Bei meinem GP kann man lediglich die "Zweitgeschwindigkeit" aktivieren. Dann wird im elektronischen Geschwindigkeitsbereich in der MFA die Geschwindigkeit in der Einheit "Meilen" ausgegeben, aber ansonsten ändert sich nichts. Der Gesamtkilometerstand bleibt in km.

Aber eventuell kann man ja mittels Steuergerät eine Umprogrammierung erreichen...

[Zitat von ap11](#)

wenn die Umstellung nicht automatisch richtig wäre,dann hätte man ja ein in Deutschland strafrechtlich relevantes Vergehen begangen (Tachomanipulation 🙄)

was hat denn das jetzt damit zu tun? Eine Umwandlung der Anzeige findet so erst mal nicht statt. Und selbst wenn es mit dem Steuergerät ginge, die Frage, ob der Stand dann richtig umgerechnet wurde, wurde doch gar nicht gestellt!?