

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „Humvee“ vom 15. April 2010 um 11:27

[Zitat von c21160](#)

Wo kann man den auf dem VCDS Ausdruck erkennen ob man ein A, B oder C Navi hat ?
Gerhard

Hallo, das sieht so aus

Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 **B**
Bauteil: RNS-MID H11 2722
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J9xxxxxx
Codierung: 000004000400002000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: -----

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.