

# Aussenspiegel vibriert

**Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 15. Mai 2010 um 11:36**

Wenn du das Spiegelglas löst, kannst du die Mechanik dahinter einstellen (festziehen). Die Aufnahme für das Glas ist arretierbar bzw. einstellbar. Aber sei vorsichtig, die Gläser springen gern beim Abbau. Am besten wenn du es dir nicht zutraust, doch noch einmal zum Freundlichen fahren.

Hoffe geholfen zu haben.

Grüße

Manu

PS: Das mit dem Filz würde ich lassen, das sich bei einer möglichen Spiegelglasverstellung von innen, das Glas spannen und reißen könnte!