

climatronic

Beitrag von „Arndt“ vom 17. Mai 2010 um 07:54

[Zitat von Holz](#)

Was muß ich tun damit mit dem linken Temperaturregler die Temperatur auf beiden Seiten eingestellt werden kann?

Hallo Holz,

drück mal für 3 Sekunden auf den "Auto"-Knopf im linken Regler. Bis wieder jemand am rechten Regler dreht, verstellen sich dann beide Zonen parallel.