

Standheizung

Beitrag von „Ice-T“ vom 25. Mai 2010 um 20:40

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo,
das geht aber nur bei der a.W.
Sollte die nachgerüstete diese Funktion nicht haben, dann geht es nicht.

Gruß

[Zitat von Fisch](#)

Hallo Ice-T, du musst eigentlich in der Bedienkonsole die Funktion nur von Heizung auf Lüftung stellen, da je nachdem was dort eingestellt ist mit der Fernbedienung die Lüftung oder die Heizung gestartet wird.
Gruß Fisch

Es steht tatsächlich im Handbuch beschrieben und ich Depp hatte es die ganze Zeit überlesen.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.:)

Lüftung per Fernbedienung funktioniert nun tadellos.

Vielen Dank für eure Hilfe.

Gruß,
Ice-T