

# Luftfahrwerk defekt - keiner kann helfen

**Beitrag von „noebauer“ vom 25. Mai 2010 um 21:58**

Druckgeber Niveauregelung-G291 (gleich neben Kompressor) gibt über die Signalleitung (leitung zum Steuergerät neu verlegen ) dem Steuergerät den befehl das Relais anzusteuern das dann 12 Volt zum Kompressor schickt