

# Tempomat LEDs, mal 2 mal eins, was will mit der T sagen?

Beitrag von „Arndt“ vom 7. Juni 2010 um 14:23

[Zitat von DerElektriker](#)

Die LEDs geben Dir den Bereich an, in dem Du die GRA eingestellt hast.

Leuchten die LEDs bei 100 und bei 110, bist Du bei einer Geschwindigkeit zwischen 101 und 109 km/h.

Leuchtet nur die bei 110, dann hast Du genau 110 eingestellt.

Das ist genau richtig. Wenn Du dann mit den Lenkradtasten die Tempomatgeschwindigkeit erhöhst oder erniedrigst, dann springt der Tempomat auf den nächsten vollen 10er Schritt (in diesem Beispiel auf 110 bzw. 100) und beim nächsten Tastendruck dann immer in 10er Schritten rauf oder runter.

Mit den beiden Tasten "zwischen + und - " kann man den Tempomaten auch in 1er Schritten einstellen.